

Installation:

- Das USB-Kabel direkt an den Computer oder einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung anschließen. Hub's ohne eigene Stromversorgung (Netzteil) liefern nicht genug Strom um 8 Kanäle steuern zu können
- Treiberinstallation ist nicht notwendig, da das Gerät mit Windows internen Treibern (HID) arbeitet.
- Jetzt kann die Software installiert werden:

Die **setup-usb.exe** installiert die USB-Steuerung der Leiste.

